

Printed in Taiwan 部品番号: 08K8754



ThinkPad i Series には、国際保証サービス (IWS: International Warranty Service) が付いています。詳細は付属の「IBM サービス のご案内」をご覧ください。

メモ:





 内蔵モデム・ポート

 シリアル・コネクター

 パラレル・コネクター

 セキュリティー・キーホール

 汎用シリアル・バス (USB)

 コネクター

 外付けディスプレイ・コネクター

注: S ビデオ出力機能は、DVD-ROM ドライブ搭載 モデルのみ利用できます。 Fn +-

次の Fn キーとファンクション・キーの組み合わせを 使用して、特定の操作を即時に実行できます。



Fn +	結果
F1	「機能と使い方」画面が表示されます。
	「機能と使い方」画面は、ThinkPad のイージーボ タンやメディアセンターをはじめとする、おもなボ タンの機能を表示します。
F2	「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示され ます。
F4	スリープ・モードに入ります。
F7	画面の出力先が切り替わります。
Home	画面の輝度が上がります。
End	画面の輝度が下がります。
Insert	画面のコントラストが上がります。
Delete	画面のコントラストが下がります。

注: コントラスト調節機能は、HPA (ハイ・パフォー マンス・アドレッシング) 液晶パネル搭載モデル のみ利用できます。

1

3

サービス体制

初めに **ThinkPad i Series** ユーザーズ・リファレン スの『問題が起こったら』の章をお読みください。

それでも問題が解決しない場合は、「IBM サービスの ご案内」をご覧ください。障害などについてのお問い 合わせの際には、あらかじめこのカードの最初のペー ジに必要事項を記入してください。また、下記の情報 の内容も記録しておいてください。

- エラー・メッセージ (表示されたとおり正確に)
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報
- 問題の記述
- ThinkPad に取り付けたオプションの情報と製造番号

「ノートブック・マネージャ」プログラム

ハードウェア・システムの設定は、「ノートブック・ マネージャ」プログラムを使って操作できます。「ノ ートブック・マネージャ」プログラムを開始するに は、「スタート」をクリックし、マウスポインターを 「プログラム」「ノートブック・マネージャ」の順に 移動してから「ノートブック・マネージャ」をクリッ クします。



詳しくは、「ヘルプ」ボタンをクリックしてくださ い。

トラックポイントの設定

トラックポイント機能の「プレス・セレクト」 「感度」または「スクロール機能」を設定できます。

「スタート」をクリックし、マウスポインターを「設定」「コントロール パネル」の順に移動してから「コ ントロール パネル」をクリックし、「トラックポイン ト」アイコンをダブルクリックします。

バッテリーの状況

バッテリーの状況は、「電源の管理のプロパティ」ウ ィンドウで、「電源メーター」タブをクリックするこ とによって、表示できます。このウィンドウを表示す るには、「**Fn + F2**」を押します。

詳細情報

ThinkPad i Series ユーザーズ・リファレンス、および ThinkPad i Series オンライン・ユーザーズ・ガイド では、次の情報について説明しています。

ThinkPad i Series ユーザーズ・リファレンス	ThinkPad i Series オンライン・ユーザーズ・ ガイド
 ご使用の ThinkPad について ThinkPad の機能拡張法 パスワードと盗難の予防 問題が起こったら サービス体制 製品仕様 	 海外での ThinkPad の 使用 オーディオ、モデム、お よび DVD 機能の使用 ThinkPad の保護 パッテリー・パックの使 用 PC カードの使用 システム・リソースについて 問題が起こったら ソフトウェアのインスト ール ThinkPad の取り扱い サービス体制
注: オンライン・ユーザーズ・ ート」をクリックし、マウス・ポ	ガイドを表示するには、「スタ ペインターを「プログラム」

「ThinkPad i Series オンライン・ユーザーズ・ガイド」の順 に移動してから「ThinkPad i Series オンライン・ユーザー ズ・ガイド」をクリックします。