

部品番号: 08K8772

ThinkPad 390X クィック・リファ レンスおよびサービス情報

お名前:

会社名:

モデル番号:

製造番号:

販売会社名または代理店名:

IBM サービス Web サイト:

IBM サービス電話番号:

[©] Copyright IBM Corp. 1999. All rights reserved.

各部の位置



Fn キー機能

次のように Fn キーとファンクション・キーを組み合わせ て使用することで、特定の操作を即時に実行できます。



Fn +	結果
F2	バッテリーの残量を示すウィンドウが表示され ます。もう一度押すと消えます。(最初に「バッ テリー・メーター」プログラムをアクティブに しておく必要があります。)
F3	ThinkPad はスタンバイ・モードになります。
F4	ThinkPad はサスペンド・モードになります。
F7	LCD と外付けディスプレイが切り替わります。
F11	パワー・モードが切り替わります。
F12	ThinkPad がハイパネーション・モードになりま す。

サービスの体制

IBM に電話をかける前に、*ThinkPad 390X ユーザーズ・ リファレンス*の『問題が起こったら…』の章をお読みくだ さい。

それでも問題が解決しない場合は、「IBM サービスのご案内」をご覧ください。障害などについてのお問い合わせの際には、あらかじめこのカードの最初のページに必要事項を記入してください。また、次のことも記録しておいてください。

- エラー・メッセージ (表示されたとおり正確に)
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報
- 問題の記述
- ThinkPad に取り付けたオプションの情報と製造番号

国際保証サービス

ThinkPad 390X には、国際保証サービス (IWS: International Waranty Service) が付いています。詳細は、付属の 「IBM サービスのご案内」をご覧ください。

「ThinkPad の設定」プログラム

「ThinkPad の設定」プログラムを使用して、ハードウェ アのシステム設定を操作することができます。「スター ト」をクリックし、カーソルを「プログラム」、

「ThinkPad」の順に移動してから、「ThinkPad の設 定」をクリックします。



(実際の画面と多少異なることがあります)

詳しい情報が必要な場合は、「ヘルプ」ボタン(🌉)を クリックしてください。

トラックポイントの設定

トラックポイント機能の「プレス・セレクト」、「感度」 、および「スクロール」などをカスタマイズできます。 「スタート」をクリックし、カーソルを「設定」、「コン トロール パネル」の順に移動してから、「トラックポイン ト」アイコンをダブルクリックします。

バッテリーの状態

「バッテリー・メーター」プログラムを使用してバッテリ ーの残量を確かめることができます。「スタート」をクリ ックし、カーソルを「プログラム」、「ThinkPad」の順 に移動してから、「バッテリーメーター」をクリックしま す。

詳細情報

ThinkPad 付属のマニュアルには、以下の情報が記載されています。

ユーザーズ・リファレンス
 ご使用の ThinkPad について
• ThinkPad 機能拡張法
 ThinkPad パスワードと盗難の予防
• 問題が起こったら
• サービス体制
• 製品仕様
 特記事項
オンライン・ユーザーズ・ガイド
 ThinkPad の海外での使用
• オーディオ機能および DVD 機能の使用
• ThinkPad の保護
• ThinkPad でのバッテリー・パックの使用
• ThinkPad での PC カードの使用
 システム・リソースについて
• 問題が起こったら
• ソフトウェアのインストール
• システム管理機能の使用
 ThinkPad の取り扱い
• サービス体制
注: 「オンライン・ユーザーズ・ガイド」を表示するには、
「スタート」をクリックし、マウス・ポインターを「プ
ログラム」に移動してから、「ThinkPad オンライン・
ユーザーズ・ガイド」をクリックします。

Printed in Taiwan

古紙配合率 100% の再生紙を使用しています。