



各部の位置

オプションの取り付け

作業	方法
ウルトラスリムベイの デバイスの交換	ThinkPad をサスペンド・モードに
外付けディスケット・ ドライブの取り付け	9るか、電源をオブにして装置の八 れ替えをする。

Fn +-

Fn +	結果
F2	パッテリーの残量を示すウィンドウが表示される (ま たは消える)。
F3	スタンバイ・モードに入る。
F4	サスペンド・モードに入る。
F7	LCD と外付けディスプレイが切り替わる。
F8	スクリーン・エクスパンジョン表示と通常表示を切り 替える。
F11	パワー・モードを切り替える。
F12	ハイバネーション・モードに入る。
PgUp	音量を上げる。
PgDn	音量を下げる。
Back Space	音声をオフにする。 注: 音声をオンにするには、Fn + PgUp または Fn + PgDn を押す。

[©] Copyright IBM Corporation 1999. All rights reserved.

海外でのサービス体制

本製品はハードウェア国際保証サービス (IWS) の対象 製品です。本製品を海外でご使用になる際、一定の条 件を満たす場合は、海外でもサービスが受けられま す。詳しくは付属の「IBM サービスのご案内」をお読 みください。

サービスに電話をかける前に、次の情報を用意してく ださい。

- エラー・メッセージ (表示されたとおり正確に)
- ハードウェアおよびソフトウェアの構成情報
- 不具合の記述
- ThinkPad に取り付けたオプションの情報と製造番
 号

「ThinkPad 機能設定」プログ ラム

「ThinkPad 機能設定」プログラムを使用して、ハード ウェアのシステム設定を変更することができます。 「ThinkPad 機能設定」プログラムを開始するには、 「スタート」をクリックし、カーソルを「設定」に移 動して、「コントロール パネル」をクリックします。 続いて、「ThinkPad 機能設定」アイコンをダブルク リックします。



バッテリーの状態

「バッテリー・メーター」プログラムを使用して、バ ッテリーの状態を把握することができます。「バッテ リー・メーター」プログラムを始動するには、「スタ ート」をクリックして、カーソルを「プログラム」、 「ThinkPad」の順に移動し、「バッテリー・メーター 」をクリックします。

セカンド・バッテリーを使用している場合は、「バッ テリー・メーター」プログラムを使用してセカンド・ バッテリーの状態を見ることもできます。

詳細情報

ThinkPad ユーザーズ・マニュアルでは、次の情報について説明しています。

	ユーザーズ・リファレンス
2	• ご使用の ThinkPad について
	 ThinkPad の機能拡張法
7	• パスワードと盗難の予防
	• 問題が起こったら
	• 製品仕様
	オンライン・ユーザーズ・ガイド
	 ThinkPad の海外での使用
	• マルチメディア機能の使用
	 ThinkPad の保護
	• バッテリー・パックの使用法
	• PC カードの使用法
	 よくある質問と答え
	 システム・リソースについて
	• ソフトウェアのインストール
	 システム管理機能の使用
	• PS2 コマンドの使用
	• モデム・コマンドの使用
	 オプション使用時のヒント
	 取り扱い上のヒントと使用時の姿勢について
	• サービス体制
	• 用語集
	Windows メイン・ウィンドウの「スタート」をクリックし、マ
	ウス・ポインターを「プログラム」に移動して、「ThinkPad オ

ンライン・ユーザーズ・ガイド」をクリックします。